

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ ИВК “ЭЛЕКОМ-ИНФОРМ”

Установка приложений и служб информационно-вычислительного комплекса производится в следующей последовательности:

1. При развертывании комплекса в операционных системах Microsoft Windows XP SP3, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10 необходимо установить или активировать Microsoft .NET Framework версии 3.5;
2. Установить Microsoft SQL Server 2005/2008 R2/2012/2014 и средства управления к нему;
3. Подготовить к использованию базу данных ИВК “ЭЛЕКОМ-Информ” (см. “Модуль администрирования. Описание и руководство пользователя”);
4. Установить и настроить службу резервного копирования (см. “Служба резервного копирования. Описание и руководство пользователя”);
5. Установить и настроить модуль администрирования комплекса (см. “Модуль администрирования. Описание и руководство пользователя”);
6. Выполнить первоначальную настройку комплекса (см. “Модуль администрирования. Описание и руководство пользователя”);
7. Установить и настроить сервер сбора данных (см. “Сервер сбора данных. Описание и руководство пользователя”);
8. Установить и настроить модуль анализа (см. “Модуль анализа и клиент службы коммуникаций. Описание и руководство пользователя”).

На этом первоначальная настройка комплекса может быть завершена. Комплекс готов к выполнению задач сбора, обработки и анализа информации коммерческого и технического учета энергоресурсов. Установка остальных служб, входящих в состав ИВК “ЭЛЕКОМ-Информ”, осуществляется опционально, исходя из поставленных перед системой учета задач.

Следует отметить, что операции установки и управления работой служб комплекса должны выполняться от имени администратора операционной системы компьютера.

Сервер сбора данных, при использовании встроенной службы точного времени ИВК “ЭЛЕКОМ-Информ” (см. “Модуль администрирования. Описание и руководство пользователя”), также должен выполняться от имени администратора операционной системы компьютера.